



# Газоанализаторы ГТМ-5101М-А. Внешний вид

Передняя панель



Задняя панель



1 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 1";

2 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 2";

3 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 3";

4 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 4";

5 – светодиод СЕТЬ;

6 – цифровой индикатор;

7 – съемная панель;

8 – тумблер СЕТЬ;

9 – тумблер-переключатель токавого выхода (0 – 5) мА или (4 – 20) мА;

10 – кнопки выбора режима "P", "+", "-", "SIGN";

11 – вилка СЕТЬ;

12 – вилка ВЫХОД;

13 – вилка "RS232";

14 – вилка СИГН;

15 – держатель предохранителя "1А";

16 – клемма заземления;

17 – табличка;

18 – штырь ВЫХОД ПРИБЫ;

19 – штырь ВХОД ПРИБЫ.

# Газоанализаторы ГТМ-5101М-А. Монтажный чертеж

